# SS-one オートガイドカメラ ASI120MM-SS 取扱説明書

### ■内容物

- □本体
- □ガイドケーブル 6極6芯モジュラーケーブル 2.1m
- □ネジ高確認用ナット&ワッシャ

他に必要なもの

USB ケーブルは含まれません。 市販品をご利用ください。

レンズセットの場合は以下のものが含まれます。

- □レンズ
- □ヒーター

### ■カメラの取付

カメラを取り付けるネジ(1/4 インチカメラネジ)のとびだしは、取付面から高さ8mm以内にしてください。それ以上の場合は、中の基板にネジがあたります。

ネジ高確認用のナットとワッシャをご利用ください。ナットとワッシャを二つ合わせた厚みは7.4mmです。これより大きくはみ出る場合は中の基板にあたる可能性があります。



### ■ドライバのインストール


パソコンで使用する場合はドライバのインストールが必要です。(SS-one AutoGuider の場合はドライバのインストールは不要です。)

ZWO 社のホームページより、ドライバのインストーラをダウンロードして実行してください。

## URL: <a href="https://astronomy-imaging-camera.com/">https://astronomy-imaging-camera.com/</a>

または「ZWO」で検索

トップページ->Software 画面を開く



### ■PHD2での設定例

一例として、フリーのオートガイドソフト PHD2 での設定例を示します。

カメラボタンをクリックした画面



カメラ 「ZWO ASI Camera」

マウント「On-camera」

Aux マウント「無し」

(機器プロファイル名はユーザが付ける名称で名称は自由です。)

以上を選択の上、「全て接続」をクリック

### ■ヒーター用電源コネクタについて、

出力は5Vです。取り出せる電流は、ASI120MM-SS に供給する電源の最大電流-100mA です。

DCコネクタの仕様は、

内径 2.1mm 外径 5.5mm 中心が+です。 たとえば、秋月電子通商の「MP-136L」などが対応します。

### ■オートガイド端子について

ST4互換、6極6芯のモジュラージャックです。



1	N.C. 接続なし
2	COM
3	RA+
4	DEC+
5	DEC-
6	RA-