

SS-one Power

取扱説明書

■入力電源

12Vのカーバッテリー、ポータブル電源、モバイル電源など。
シガープラグ接続

注意

シガープラグの中にヒューズが入っています。シガープラグを使わない場合は、お客様にてヒューズを挿入してご使用ください。

■カメラ電源



カメラ電源は8V/3Aまでの出力となっています。
電圧を変更したい場合は注文時にご連絡ください。注文後の場合はお問い合わせください。

DCプラグはロック式で、奥まで差し込んだら、**少し右側にひねってください。**
DCプラグが3つ標準でつきます。お客様にて、DCケーブルを購入し、加工してください。



■シャッター分配機



入力/出力とも、2.5mm ステレオミニジャックになっています。プラグは奥まで確実に差し込んでください。SS-one ショップで販売しているシャッターケーブルが使用できます。

自作される場合は、以下の図を参考にしてください。



■USB ヒーター電源



12V のパワー制御出力です。

12V なので、ヒーター以外のものは使用しないでください。スマホ電源などさすと壊れます。

注意

5V の USB ヒーターを使う場合は通常の 6 倍の発熱量になります。

最初に使う場合は、ボリュームを一番左側に回しきった状態で使用し、徐々にボリュームを時計回りに回転させ、様子を見ながらパワーを上げていってください。

いきなり、最大出力にすると熱過ぎて危険な場合があります。